
ククレットガイド

日立オーブンレンジ 家庭用 MRO-A30形

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



ヘルシーメニュー(炒めもの) 八宝菜





ヘルシーメニュー(焼きもの) 豚ヒレ肉のチーズ焼き





デコレーションケー



ごはんと野菜の炒めもの

●	」 あたため・オートメニュー
● 据え付けるとき	あたため の使いかた
● 使用するとき 4・5	<u> </u>
● お手入れのとき	盟 2ではん の使いかた 13
る住田の並に	3
で使用の前に	● 冷めた料理のあたためのコツ 15
各部のなまえとはたらき	● 調理済み食品のフリージングのコツ········· 15
● 各部のなまえ	調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ・・・・ 15あたためメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・ 16
● 付属品の種類6	あたため・解凍あたため加熱時間一覧表・・・・ 17
● 操作パネルのはたらき 7	4あたため2段の使いかた 18
加熱のしくみ8	ゆで野菜 5葉菜 6根菜 の使いかた 19
重量センサーの0点調節のしかた8	生解凍 7さしみ 8解凍 の使いかた 20
空焼きのしかた 9	● 生解凍 7さしみ のコツ・生解凍 8解凍のコツ・ 21 パリッ庫網焼き 9冷蔵 ~ 11トースト の使いかた・・・ 22
使える容器、使えない容器 ······ 9	● [パリッ庫網焼き] [9 冷蔵] [10 冷凍] のコツ ············ 22
知っておいていただきたいこと 10	ヘルシーメニュー 揚げもの 焼きもの 炒めもの
	お菓子 グラタン ケーキ クッキー グラタン
で使用の後に	<u>ヘルシー</u> の使いかた······ 23
お手入れ	● <u>ヘルシー</u> キーのコツ······· 24
● 本体・付属品のお手入れ 33	● お菓子 グラタン キーのコツ ······· 24
● においが気になるとき ······ 33	● オートメニューと表示 25
故障かな・・・・・と思ったら	■ オート調理のお願い 25
● 次のことをお調べください 34	ェ レンジ
● 次の場合は故障ではありません 34	手 レンジ 動 ●「レンジ」 (加熱時間設定)の使いかた 26
表示窓にこんな表示が出たとき 35	調 ● <u>[レンジ</u>] (加熱時間設定) の使いがた 20
保証とアフターサービス 35	型 ● レンジ 700W と レンジ 100W の リレー加熱・・・・・・ 27
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 36	● レンジ (仕上がり設定温度)の使いかた···· 28
仕 様······· 裏表紙	● 仕上がり設定温度と食品の目安······· 29
料理編	オーブン
	● オーブン (予熱なし)、40℃ (発酵)の使いかた・・・30
もくじ料理編 37	● <u>オーブン</u> (予熱あり)の使いかた ······· 31
加熱時間一覧表 38 · 39	グリル
料理メニュー 40~63	● <u>グリル</u> の使いかた ······ 32
ククレットガイドの見かた	■調理方法の表示
■加熱表示 レンジ グリル オーブン	調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。
オート調理の加熱方法	→ オート調理のときあたため 1煮もの 2ごはん 3牛乳 4あたため2段 ゆで野菜 5葉菜
を表示します。 レンジ加熱 グリル加熱 オーブン加熱	

レンジン

レンジと グリルの併用

グリル

レンジ

オーブン

(ホーロー製

■加熱時間の目安は、食品温度(20°C・常温)を基準にしています。

トースター

トースター加熱

(セラミック製)

■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

■付属品の表示

〔回転台〕

オーブン/

グリル

グリルの併用

網皿

丸

回転台

安全のため必ずお守りください

正しい使いかた

|6根菜||生解凍||7さしみ||8 解凍||パリッ庫網焼き||9冷蔵||10冷凍

レンジの出力 — レンジ 700W レンジ 500W レンジ 200W レンジ 100W

カロリー: 1 kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール)

| 11トースト | ヘルシー | 揚げもの | お菓子 グラタン | ケーキ |

手動調理キー レンジ グリル オーブン

オーブンの温度─ 250℃ 210℃ ・・・ 100℃ 40℃

容量: 1ml(ミリリットル)=1cc(シーシー)

■料理編に使われる単位は、次のとおりです。

加熱時間 —— | 約2分 | 2~3分 |

● 手動調理のとき

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。


⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

▲ **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示

絵表示の例

この記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容が あることを告げるものです。図の中や近傍に具体 → 的な注意内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げ るものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が 描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき


傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。

(過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。

(火災・感雷の原因)



包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。

い所に保官 みたい (頭からかぶるなどすると、口 (頭からかぶるなどすると、口 (する) キギ窒息する恐れ)



電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、火災 ・感電の原因)



づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)

●燃えやすいもののそばに置いたり

熱に弱いものやカーテンなどを近

●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

(安全のため必ずお守りください)


据え付けるとき

⚠ 注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)

右記寸法を離しても 調理物の油で汚れた り結露することがあ ります。排気が直接 壁にあたらないよう に据え付けてくださ





(過熱による発火・壁の () 汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。

(感電・漏電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)



●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因) ● ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。

(雑音や映像の乱れの原因)

受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離して ください。

■ 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

電源コードは、排気口や温度の高い 部分に近づけない。


(火災・感電の原因)



使用するとき

⚠ 危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)




穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。

(やけど・感電・けがの恐れ)



抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。



⚠注意

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵 などのあたためもしない。

(破裂してけがの原因)

丸皿(セラミック製)に衝撃を 加えない。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、 丸皿のふちに当たらないよ うにしてください。

れた食品は栓やふたをはずし、膜や 殻つきのものは、切れ目や 割れ目を入れる。

レンジ加熱では、びん類など密封さ

(破裂してやけどやけがの原因)

電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。

ドアに物をはさんだまま使わない。

(感電や電波漏れの恐れ)

(電波漏れによる

の目的に使わない。

障害の恐れ)

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)

(本体が倒れてけがや

電波漏れの原因)

がらない。

吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)






差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ

を持って行う。 (感電やショートして発火の原因)

衣類の乾燥など調理以外



調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因)

ドアに無理な力を加えたりぶらさ

レンジ加熱でも容器や丸皿な どが熱くなることがあります。



長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)



使用するとき

レンジのとき

食品や飲みものなどを加熱しすぎない。


(突然沸騰して飛び散ることがある)

牛乳、お酒、水、バター、生クリームなどは沸騰して飛び 散り、やけどの恐れ。

加熱後でも突然沸騰して飛び散ることがあります。 ※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。

●食品を加熱しすぎない。

(少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油 などはこげ、燃える恐れ)



●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルを貼ったままで加熱し ない。(燃える恐れ)



注意

えて加熱します。 ●乳幼児のミルクなどをあたためるときは仕 上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)

●ラップをはずすときは、注意する。蒸気が 一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)

●金属の調理道具は使わない。アルミ箔を使

●食品の重さにくらべ重すぎる容器でオート


触れないようにする。

調理しない。

(火花〈スパーク〉、故障の原因)


(食品がこげたり、燃える恐れ)

うときは加熱室内壁、ドアファインダーに



安全のため必ず

お守りくださ





グリル、オーブン、トースターのとき


⚠ 注意

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、丸皿、その周辺にふれない。 (やけどの原因)

●熱くなったドアなどに水をかけない。



●調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)



市販のオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ) ●プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)




レンジ、グリル、オーブン、トースターのとき

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)

(割れる恐れ)

加熱室内で食品が燃え出したときは、





2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火 しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず 販売店に点検を依頼する。



お手入れのとき

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

(感電やけがの恐れ)



ぬれ手禁止

差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。

(火災の原因)



本体の掃除は、必ず差込プラグを 抜き本体が冷めてから行う。








ご使用の前に

各部のなまえとはたらき

各部のなまえ



付属品の種類

○ 印は使える。※ 印は使えない。

			\ 1 = 10 · / <	
付属品の種類	加熱方法	レンジ	オーブン	グリル
■丸皿 (セラミック製)		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
強い衝撃を加え 割れることがあ	たないでください。 5ります。			
■角皿 (ホーロー製)		Y		
 急冷すると、変 T	(皿受棚にのせます。) ドの原因になります。		O	O
■焼網		オート調理のあたため2段、パリッ庫網焼き、揚げも	0	0
直火で使うと、3 	変形の原因になります。	の、焼きものには 使えます。		

■取っ手

使用します。

付属品に合った位置で

■回転台 加勢室底部に1

加熱室底部にセットしておきます。



■ククレットガイド

■保証書

6

スタートキー

オート調理と手動調理のときランプ(●)が点滅します。

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

手動調理

手動調理キー →26~32ページ

料理に合わせて レンジ グリル オーブンを選びます。

レンジ: 押すと レンジ 700W → レンジ 500W

→ レンジ 200W → レンジ 100W の順に4段階にセットできます。

オーブン: 1度押すと「予熱なし」

: 2度押すと「予熱あり」になります。 グリル: 押すと グリル がセットできます。

タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。

| レンジ|700W| レンジ|500W| レンジ|200W| レンジ|100W|
| グリル| 加熱時間は30分計、オーブン は90分(1 時間30分)計になります。ただし、リレー加熱の| レンジ|700W| は30分計、| レンジ|200W| レンジ|100W| は90分計になります。

温度調節キー 28・30・31ページ

レンジ の仕上がり設定温度や <mark>オーブン</mark> の温 度を調節するとき使います。

温度を「あげる」ときは「ザグーを押します。 温度を「さげる」ときは「サグーを押します。

オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約2秒間表示します。

操作パネルのはたらき



待機時消費電力オフ機能 → 10ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に "O" が表示されているときは5分後に自動的に電源が切れます。

電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が 入りキーを受け付けます。

表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、仕上がり設定 温度、加熱方法、加熱時間、オーブン温度を表示し ます。

オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要がありません。

ヘルシーキー → 23・24ページ

3種類のメニューが自動調理できます。

キーを押すとメニューが表示窓に表示され、キーを押す と順次メニューがセットできます。

お菓子 グラタンキー → 23・24ページ

3種類のメニューが自動調理できます。

キーを押すとメニューが表示窓に表示され、キーを押す と順次メニューがセットできます。

オートメニューキー → 12~14・18~22・25ページ

11種類のメニューがオート調理できます。 メニューキーを押してセットします。

あたためキー → 11ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。 表示窓に "O" が表示されているとき、キーを押す だけで自動的に加熱します。

仕上がり調節キー → 10ペーシ

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに 押します。

总臭キー → 9・33ページ

加熱室のにおいが気になるときに使います。


空焼きの か た /使える容器、 使えな い 容

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。







ガラス、陶磁器な どの容器では透過し



金属にあたると 「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、 熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加 熱します。

レンジ加熱の特長

スピーディー 水を使わない 色や形、風味 盛りつけたま で経済的です ので栄養素が が保たれます まで加熱でき 保たれます

ます











上ヒーターと下ヒータ ーで食品の表面にはこ げめをつけ、中はやわ らかく焼き上げます。





上下ヒーターで加熱室 の温度を均一に保ち、 食品全体を包みこむよ うにして焼き上げます。



重量センサーの O点調節のしかた

初めて使う前に、O点調節をして ください。

※オート調理のときに重量センサーを正 しくはたらかせるために基準を合わせ ます。(調理終了後や調理途中でとり けしキーを押すと3分間は0点調節で きません)

操作の手順



差込プラグをコンセン トに差し込む

●表示窓に何も表示されません。 ドアを開けると①のように表 示します。

ドアを開ける



回転台に丸皿だけをの せる



●回転台の取り付けは、加熱室 底部の回転軸へ差し込んで軽 く左右に回してセットします。

ドアを閉めてとりけしキー を3秒間押し続ける





※ピッとブザーが鳴り数秒間庫 内灯が点灯し、〇点調節が完 了します。

空焼きのしかた使える容器、使えない容器


重量センサーのO点調節が完了 した後、ご使用の前に、油やにお いをとりのぞくため、加熱室の 空焼き(オーブン加熱)をして ください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがあ りますので必ず窓を開けるか、換気扇 を回してください。

操作の手順



回転台だけをセット する



脱臭キーを押す





スタートキーを押す






終了音が鳴ったら 空焼きが終る



⚠注意

空焼きの加熱中や終了後しばら くは、ドア、キャビネット、加熱 室、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

正しい使い

かた



知っておいていただきたいこと

待機時消費電力オフ機能について

電子レンジを使用していないときの電力を節約するため5分後に自動的に電源を切ります(表示窓の"0"表示 が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"O"表示が点灯します) キーを受け付けます。

● ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。

仕上がり調節キー (温度/性上がり) について

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

|ヘルシー||揚げもの| ~ 「炒めもの」、「お菓子グラタン」 「ケーキ」 ~ 「グラタン」、「生解凍」 パリッ 庫網焼き の とき、3段階に調節できます。

☆ 押すと 強 、 **準** 押すと 弱 になります。 通常は 中 になっています。

あたため 1 煮もの 2 ごはん 3 牛乳 4あたため2段 ゆで野菜 111トースト のとき、5段階に 調節できます。 1 煮もの 2 ごはん 3 牛乳 は初めは 中 にセットしてありますがお好みの仕上がり にセットして使いますと、差込プラグを抜いてもその仕上がりの目盛を記憶します。

|あたため||1煮もの||2ではん||3牛乳||4あたため2段||は、仕上がり調節キーを押すと仕上がり設定 温度も表示します。仕上がり設定温度は5℃間隔で5段階に調節できます。仕上がり調節 [中]の標準仕 上がり温度はそれぞれオートキーにより異なります。

- 調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- ●仕上がり調節は、あたための場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、 スタートキーを押す前に行います。

赤外線センサーについて

食品の表面温度をはかってオート調理する赤外線センサーが内蔵されています。食品の 表面温度を正確にはかるため丸皿の中央にのせ、はみ出さないように置いてください。 また食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、庫内の壁面に触れるとこすれ音が したり、回転が止まることがあり上手に仕上がりません。



(3段階調節)

(5段階調節)

(やや強) ● ●

(弱)

●強

●弱

●強

●弱

重量センサーについて

食品の分量をはかってオート調理する重量センサーが内蔵されています。

丸皿を使って調理するメニューのときは、必ず回転台と丸皿をがたつきがないように正しく セットしてお使いください。



PAM900Wについて

高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューに のみ働きます。

メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、 差込プラグがコンセントに差し込まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に"0"を表示させてから仕上がり調節キー **| *** | た3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音をメロディー音に** もどすことができます。(調理終了後3分間はメロディ音の切り替えはできません。)

メモリーターン機能について

加熱が終ると、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。このため加熱終了後、残り時間が「O」表示になっても庫内 灯が点灯したまま回転することがあります。また加熱中にドアを開けたときやとりけしキーを押したときは丸皿は止まります。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

オート調理 あたため/解凍あたため 器に盛ったままのお総菜や調理して冷凍したお総菜をスピーディーにおいしく仕上げます。

あたための使いかた

赤外線センサー

とりけし

レンジ オープン グリル (発酵)

10分 1分 10秒

温度/仕上がり

● 煮もの

お菓子

5葉菜6根菜

ゆで野芽

7さ1み8解凍



付属の丸皿、 回転台を使う。

置く 食品を入れる





(みそ汁のあたための場合)

あたためキーを 押す

仕上がり設定温度が表 示され、庫内灯が点灯 し、丸皿が回転して加 熱が始まります。



■ 途中で変わる

標準仕上がり温度は85℃に設定しています。仕上がり設 定温度は75℃~95℃まで5℃間隔で調節できます。 仕上がり設定温度を調節するときは仕上がり設定温度を 表示している間に仕上がり調節キーで行います。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



- ◆牛乳のあたためは 3牛乳 を使います。(14ページ参照)
- ◆お酒のあたためは手動調理を使います。(26、28、40ページ参照)
- あたため キーは、ドアを閉めて5分以内(表示窓に"O"が表示されて いる間)に押してください。

5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたためキーを押してください。

1回の分量は適量で(17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,800g まで)です。分量が極端に多すぎたり少なす ぎると上手に仕上がらないときがあります。 容器を含めた重量が100g未満のときは、 レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱しま す。(26ページ参照)

加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブン、トースターの使用後は加 熱室が熱くなっています。 加熱室が熱いと 「[06]を表示して加熱できません。また 「[06 |を表示しない場合でも、調理終了後に 丸皿が熱いと赤外線センサーが食品の温度を 正確にはかれないことがあるので加熱不足に なることがあります。ドアを開いて充分冷ま してから使うか、レンジ 700W (加熱時間設 定)で加熱してください。(26ページ参照)

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

- ●食品の量に合った大きさの容器を使い ます。容器が大きすぎたり小さすぎた りするとセンサーが正しく働きません。 食品を入れたとき八分目位になる大き さが適当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。
- ●市販品の包装のままで加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱 時間を設定して加熱します。
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないで ください。

インスタント食品は

40ページを参照して加熱します。

食品の仕上がり温度は

食品の形状や材質、容器によって仕上がり 設定温度と異なることがあります。

仕上がりがぬるかったときや さめかけたときは

レンジ 700W (加熱時間設定)で様子を 見ながら、さらに加熱します。

●あたためで追加加熱すると、熱くなり すぎることがあります。

ラップの使い分けは

ほとんどのあたためはラップをしません。調理 済冷凍食品や食品の解凍あたためはラップをし ます。(15・16ページ参照)

オ

トメニュ

正しい使いかた

オート調理

オートメニュー

煮もの

煮もの:肉じゃが、おでんなどしっかりあたためたいものに使います。

1煮もの の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。

赤外線センサー お菓子 グラタン る。煮もの ごはん あたため 2段 5葉菜6根菜 ゆで野菜 7さしみ8解凍 (とりけし) 生解凍 レンジ オープン グリル (発酵) 10分 1分 10秒



食品を入れる

■食品は丸皿の中央に 置く



(煮ものの場合)

1煮もの キーを

■スタートのランプ が点滅します。



標準仕上がり温度は85℃に設定しています。仕上がり設定温度は75℃ ~95℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



お菓子

グラタン

5葉菜6根菜

ゆで野菜

7さしみ8解凍

オートメニュー

2 ごはん

ごはん、ピラフのあたためや解凍あたために使います。

2ごはん の使いかた

赤外線センサー

とりけし

レンジ オープン グリル (発酵)

10分 1分 10秒

温度/仕上がり 脱臭

■ 煮もの



付属の丸皿、 回転台を使う。



食品を入れる

■食品は丸皿の中央に 置く



(ご飯の場合)



2ごはん キーを 押す

■スタートのランプ が点滅します。



標準仕上がり温度は80℃に設定しています。仕上がり設定温度は70℃ ~90℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



1煮もの のコツ ・・・・・・・・

1回の分量は適量で(17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,800 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると上手に仕上がらないときがあり ます。 容器を含めた重量が100g未満の ときは、レンジ 700W (加熱時間設定) で加熱します。(26ページ参照)

温度/仕上がり 脱臭

VIA

ラップやふたはしません。 (16ページ参照)

加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブン、トースターの使用後は加 熱室が熱くなっています。加熱室が熱いと「 【06」を表示して加熱できません。 また「[06]を表示しない場合でも、調理終 了後に丸皿が熱いと赤外線センサーが食品 の温度を正確にはかれないことがあるので 加熱不足になることがあります。ドアを開い て充分冷ましてから使うか、レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱してください。 (26ページ参照)

食品の仕上がり温度は

食品の形状や材質、容器によって仕上がり 設定温度と異なることがあります。

仕上がりがぬるかったときは レンジ 700W (加熱時間設定)で様子を 見ながら、さらに加熱します。

● 「1煮もの」、2ごはん」で追加加熱すると、 熱くなりすぎることがあります。

インスタント食品は

40ページを参照して加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

- ●食品の量に合った大きさの容器を使い 容器が大きすぎたり小さすぎたりする
- とセンサーが正しく働きません。食品 を入れたとき八分目位になる大きさが
- ●市販品の包装のままで加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱 時間を設定して加熱します。
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないで ください。

1回の分量は適量で(17ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると上手に仕上がらないときがあり ます。 容器を含めた重量が100g未満の ときは、レンジ 700W (加熱時間設定)で 加熱します。(26ページ参照)

ご飯やピラフなどのかたまりはよ くほぐしてから加熱します。

ラップの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップはしませんが冷 凍ご飯の解凍あたためはラップをします。

常温のごはん1杯をあたためる 場合は、約29秒で仕上がります。

茶わん150g、 常温のごはん150g の場合 2ではん やや弱 で加熱すると 短時間高出力機能(最大3分間)が作動 し、約29秒で仕上がります。(調理をく り返し使用したときや、加熱室が熱いと き短時間高出力機能が動作しないこと があります。)

冷凍ごはんは

2ごはんで加熱します。

使い

か

オートメニュー

牛乳を飲みごろの温度にあたためます。

3牛乳 の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。





食品を入れる

■牛乳は丸皿の中央に 置く



(牛乳の場合)

3牛乳キーを 押す

■スタートのランプ が点滅します。



標準仕上がり温度は60℃に設定しています。仕上がり設定温度は50℃ ~70℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



(26ページ参照)

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



お酒のあたためは手動調理を使います。(26、28、40ページ参照)

容器は

14

広口で背の低いものを使います。 分量は1杯(200ml)から4杯までです。

10分 1分 10秒

脱臭

温度/仕上がり

VIA

牛乳は容器の7~8分目まで入れ ます。

容器に対して少量しか入れないと沸と うすることがあります。

牛乳びんの加熱は上手にできません。

加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブン、トースターの使用後は 加熱室が熱くなっています。 加熱室が熱い と「[06]を表示して加熱できません。ま た「[06]を表示しない場合でも、調理終了 後に丸皿が熱いと赤外線センサーが食品の 温度を正確にはかれないことがあるので加 熱不足になることがあります。ドアを開い て充分冷ましてから使うか、レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱してください。

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 700W (加熱時間設定) で様子を見 ながら、さらに加熱します。34乳で 追加加熱すると、熱くなりすぎます。

牛乳の仕上がり温度は

容器によって仕上がり設定温度と異なるこ とがあります。

容器の並べかたは

丸皿の中央によせて置きます。





冷めた料理のあたため のコツ・・

ラップなどのおおいを使い 分けて

ほとんどのメニューは、ラップなど のおおいをしませんが、いか、えび、 魚、鶏肉、マッシュルームのように 飛び散りやすいものが入っていると きや、カレー、シチューなどは、お おいをします。





いか料理をするとはじける レンジ 200W で加熱時間をひかえ

めにすれば、はじけは弱くなります。

包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性のガラス容器に移してから 加熱します。



スープ、シチューはかき混

加熱後、表面に膜をはることがある のでかき混ぜます。



凍っているさしみや生もの の肉、魚の解凍は 生解凍 を 使います。(21ページ参照)

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと きは、水分を補ってから加熱します。



加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と具が ひとつの器に盛りつけてあるものは あたたまり具合に違いが出ます。 このようなときは、加熱後そのまま しばらくおきます。



オート調理であたためられな い料理があります。

まんじゅう、パン類などは手動で加熱 してください。(17・26ページ参照)

ひとかたまりに冷凍したもの は、加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりに して冷凍してあるものは、加熱後かき 混ぜます。

調理済み冷凍食品の解 凍あたためのコツ・・・

包装やラップをはずし、容器に移しか

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジの使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップなどのおおいを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ






厚さ3cm以下

調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。



ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿分(300g以下)に分け、 薄く(3cm以下)平らにして冷凍します。

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g)ずつラップなどで包 み、冷凍します。

お総菜のあたため

解凍あたためメニュ

正しい使い

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)
 - ●印はラップをする。×印はしない。
- ●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理(加熱時間設定)であたためます。(26ページ参照)
 - ●印はラップをする。×印はしない。

	-,,,,,,,,,,,	ックをする。×印はしない。	おおい				
	メニュー名および調理のコツの有無						
ご飯もの		●ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。 おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×				
めん類		●スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×				
焼きもの		 ●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。 	×				
揚げもの	00	●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱 に合わせる	×				

	メニュー名および調理のコツ おおい の有無					
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×			
煮もの		●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使う。	×			
蒸しもの		●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×			
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルー ムが飛び散ることがある。	•			
po		●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使え ない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。	×			

ではん、お総菜の **解凍あたためメニュー**

	メニュー名および調理のコツ				
ご飯もの/めん類		●ご飯・おにぎり 皿または器にのせる。 おにぎり2個以上のときは中央に寄せて。 ●チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。			
焼きもの/揚げもの		●ハンバーグ・天ぷら・フライ コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節でや弱 か弱に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×		

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)
- ●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理であたためます。 (26ページ参照) ●印はラップをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ					
炒めもの		●八宝菜・ミートボール容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	•			
蒸しもの	200 a	● シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	•			
汁もの		●カレー・シチュー耐熱性の容器に入れ、おおいをする。	•			

ごはん、お総菜のあたため、解凍あたため加熱時間一覧表

料理のあたため

■手動 レンジ 700W の加熱時間一覧表

●印はラップをする。×印はしない。

	メニュー名		手動調理の加熱時間		
			分量	あたため	
ご飯	ご飯		150g (1杯)	約1分	
もの	おにぎり	×	150g (1個)	小り「ノン	
b	チャーハン・ピラフ	^	250g (1人分)	約1分40秒	
類	スパゲッティ・焼きそば		2008 (1XVI)	約2分30秒	
焼きもの	焼き魚・焼き肉 ハンバーグ	×	100g (1人分)	約1分	
ő	焼きとり		150g (5串)	約1分40秒	
揚げ	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	約40~50秒	
もの	コロッケ	^	150g (2個)	50秒~1分	
炒め	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	約1分40秒	
もの	酢豚・八宝菜	~	300g (1人分)	約2分30秒	
煮もの	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	1分40秒~1分50秒	
စ်	煮魚	^	100g (1切れ)	約50秒	
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	約1分10秒	
汁	カレー・シチュー		200g (1人分)	約1分40秒	
もの	みそ汁 コンソメスープ	×	150ml (1人分)	1分10秒~1分40秒	

料理の解凍あたため

■手動 レンジ 700W の加熱時間一覧表

●印はラップをする。×印はしない。

	メニュー名		おおい の有無			
			95 H.W.	分量	解凍あたため	
;	ご 第	ご飯		150g (1杯)	2分~2分30秒	
	ご飯もの	おにぎり		150g (1個)	2)1~2)130f9	
18	タ	チャーハン・ピラフ		250g (114)	3分20秒~4分	
3	短類	スパゲッティ		250g (1人分)	3/J2Uf9 94/J	
7	焼きもの	ハンバーグ		100g (1人分)	2分30秒~3分	
		天ぷら・フライ		100g (2~4個)	約1分40秒	
[揚げもの	コロッケ	×	150g (2個)	2分~2分30秒	
7	炒め	八宝菜		300g (1人分)	3分30秒~4分30秒	
=	炒めもの	ミートボール		100g (1人分)	約2分10秒	
	蒸しもの	シューマイ		200g (10~13個)	2分30秒~3分	
3	汁もの	カレー・シチュー		200g (1人分)	3分30秒~4分	

(1ml=1cc)

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱してください。

●印はラップをする。×印はしない。

	¥ 7—×			メニュー名		おおい の有無	分 量	加熱時間	調理のコツ
まん		あんまん・肉まん	80g (各1個) 80g (各1個) 50		30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてか			
じゅう		冷凍あんまん・肉まん			50秒~1分10秒	らゆとりをもたせてラップで包み、皿に のせる。			
1/r		まんじゅう	100g (2個)		20~30秒	包装をはずして皿にのせる。			
ン		パン類	×	80g (1~2個)	約20秒	加熱後、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱する。			
冷		ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分20秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に 広げる。加熱後かき混ぜる。			
冷凍野菜		ほうれん草・いんげん		200g	1分50秒				
菜	STEE STEE	スイートコーン		300g (1本)	5~6分	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に 広げ、ラップまたはふたをする。			
		枝豆・かぼちゃ		200g	約3分				

正しい使いかた

器に盛ったままのご飯とお総菜が同時にあたためられ、手間も時間も大幅カット!

オートメニュー

4 あたため2段 の使いかた

付属の焼網、丸皿、 回転台を使う。





4あたため2段

キーを押す



■スタートのランプ が点滅します。



標準仕上がり温度は85℃に設定しています。仕上がり設定温度は75℃ ~95℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。

●必ず、上段の食品、 焼網、下段の食品の 順に取り出します。



※4あたため2段で冷凍食品の解凍あたためはできません。

必ず、丸皿に焼網をのせて使う。

容器に入れた食品を2段であたためる。 あたためられるメニューは

16ページの「あたためメニュー」です。ただ し、冷凍食品の解凍あたためやオート調理 であたためられない食品(17ページ参照)、 飲みもの(お酒、牛乳など)のあたためはで きません。

1回の分量は(17ページ参照)

4あたため2段 のとき、1~6人分です。 分量は食品と容器を合わせて3,000gまで です。分量が極端に多すぎたり少なすぎる と上手に仕上がらないことがあります。

ラップやふたはしない。

使う容器は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。ア ルミホイルやアルミケースは使えません。

食品の仕上がり温度は

食品の形状や材質、容器によって仕上がり設 定温度と異なる場合があります。

上手にあたためるには

上段と下段で分量が極端に異なったり、あた ためる前の食品温度が異なっていると上手に 仕上がりません。

2段(上段:焼網、下段:丸皿)の使い分けは

容器の形状や大きさは、深さによって使い分け ます。茶わんや小鉢など深さのあるものは下 段:丸皿に。底が安定している大きめの皿は上 段:焼網にのせて加熱するとよいでしょう。

注意

●焼網だけで加熱しない。

(やけどの原因)

焼網だけで加熱すると焼網が熱くなり

- |●変形した焼網は使用しない。
- ●必ず、食品は容器に入れる。
- ●加熱後、焼網が熱くなってい ることがある。

(やけどの原因)

加熱直後、焼網を取り出すときは厚め の乾いたふきんなどを使ってください。

●食品を焼網にのせたままで、 庫内への出し入れはしない。

(容器の破損やけがの原因) すべりやすいので、別々に出し入れし てください。

オート調理

赤外線センサー

とりけし

レンジ オープン グリル

10分 1分 10秒

温度/仕上がり 脱臭

意意もの

お菓子

5葉菜6根菜

ゆで野菜

7さしみ8解凍

生解凍

9 冷蔵 10冷凍

オートメニュー

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、 色あざやかに仕上がります。



6根菜 の使いかた (1度押し:5葉菜 2度押し:6根菜 回転台を使う。



食品を入れる

(例) 5葉菜 の場合



(ほうれん草の場合)

ゆで野菜キー を1度押す

表示窓の番号を5(葉 菜)に合わせる。

■スタートのランプ が点滅します。



ゆで野菜 キーを押すごとに5→6→5とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



基途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



1回の分量は

葉菜類は100~500g、根菜類は100~1000gです。 分量が100g未満のときは、オート調理はできません。手動調理 で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱します。(38ページ

直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。

野菜のメニューによって仕上がり調節キーを使い分け ます。(38ページ参照)

葉菜・根菜のメニューは

38ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜 は17ページを参照し、レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱し

100g未満の場合は レンジ 700W (加熱時間設定) で調理しま す。(26ページ参照)

仕上がり調節キーは

●やわらかめにしたい場合は、やや強 や 強、 固めにしたい場合 にはやや弱や弱にします。

オ

メニュ

-生解凍

20

9 冷蔵 10冷凍

正しい使いかた

-生解凍

オート調理

(オートメニュー)

生で冷凍した魚や肉の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。



生解凍 7さしみ 8解凍 の使いかた

↑1度押し:7さしみ\ (2度押し:8解 凍)

付属の丸皿 回転台を使う。

赤外線センサー お菓子 グラタン ● 煮もの あたため 2段 5葉菜6根菜 ゆで野菜 7さしみ8解凍 (とりけし) 生解凍

 $\left[\nuンジ \middle| \stackrel{\hbox{\scriptsize\it J}}{{}^{-}} \stackrel{\hbox{\scriptsize\it J}}{{}^{\sim}} \middle| \stackrel{\hbox{\scriptsize\it J}}{{}^{\sim}} \middle|$

10分 1分 10秒

温度/仕上がり 脱臭

(例) 7さしみ の場合



食品を入れる



(さしみの場合)

生解凍

キーを1度押す

表示窓の番号を7に 合わせる。

■スタートのランプ が点滅します。



生解凍 キーを押すごとに フ➡8➡フ とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■ 途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



●加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブン、トースターの使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使ってください。

●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

生解凍の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示窓に「[[]]] が表示され、解凍されません。

分量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で様子を見 ながら解凍します。(38ページ参照)

- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●容器は発泡スチロール製のトレーを使って ラップなどの包装をはずし、丸皿の中央にのせて解凍し ます。重量センサーが働きます。陶磁器や耐熱性の皿を 使うと上手に仕上がりません。

トレーが丸皿よりはみ出していると回転のさまたげにな り上手に仕上がりません。

トレーがない場合は、丸皿にオーブンシートかペーパー タオルを敷いて解凍します。

● 生解凍 7さしみ 8解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、**生解凍** (1度押し) **7さしみ** にします。

解凍後、すぐ調理する場合は、生解凍(2度押し)8解凍

/ 冷凍野菜の解凍(17ページ参照)、調理済み冷凍食 品の解凍は、手動レンジ 200W で様子を見ながら ∖加熱します。

●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。

- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で 様子を見ながらさらに解凍します。
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、手動レンジ 100W かレンジ 200W で途 中様子を見ながら解凍します。

生解凍 7さしみのコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



均一な厚さのもの

丸まった方を下にする



で、サクサクと包丁で切り やすく、食卓に出すとき食 べごろになります。

食品の中心が、少し凍って

いる状態に仕上がりますの



肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄く平たくしたもの



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせてから、ひ き肉やかたまり肉は仕上が り調節強に合わせて解凍し てから、それぞれ3~5分放 置して自然解凍します。



頭や尾の部分は、先に加 熱されやすいのでアルミ ホイルを巻きます。

上手なフリージング法

★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、3cm以内の厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは
- 一尾の魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ保存します。
- ★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

ル

シ

正しい使いかた

オート調理(ナートメニュー)



付属の焼網、 丸皿、回転台 を使う。



トースト

付属の回転台、 を使う。

パリッ庫網焼き 9冷蔵 ~ 11トースト の使いかた



1人分(約100g)~4人分までです。(この分量以外のオート 調理はできません)

加熱する食品は

ハンバーグや焼きおにぎり、春巻きや揚げものなど調理済み の冷蔵、冷凍食品やチルド食品です。

中はレンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがりと焼 油が気になるときは きたてに仕上げます。

食品は包装をはずし直接焼網にのせて

小さくて焼網にのせにくいものは丸皿に直接またはオーブン シートを敷いた上に並べ手動オーブン 210℃ で様子を見な がら加熱します。

食品の種類によってキーを使い分けます。

9冷蔵 は、常温や冷蔵保存の食品、チルド食品を加熱し ます。10冷凍は、冷凍食品を加熱します。

丸皿や焼網にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。 丸皿にオーブンシートは使用できます。

メニューによっては余分な脂が丸皿上に落ち、たまることがあり ます。丸皿にペーパータオルを敷いて加熱するとよいでしょう。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋を使って、食 品を丸皿にのせたまま傾けないように取り出します。(食品 の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に汁が しみこまないように注意してください。)

オート調理へルシーメニュー

炒めもの

揚げものは天かすや煎りパン粉を使い油をおさえて、焼きものは食品の余分な油を落とし、炒めも のは油をほとんど使わずに高火力レンジで作るカロリーをおさえたヘルシーメニューが作れます。

お菓子 グラタン

ケーキ: 15cmの大きさから24cmのスポンジケーキ作りがとてもかんたん。

クッキー:型抜きクッキーからチーズクッキーまでいろいろなクッキーが作れます。 グラタン: 手作りグラタンや冷凍グラタンでもキーを選んでスタートキーを押すだけ。

の使いかた

赤外線センサー

とりけし

レンジ オーブン グリル (発酵)

10分 1分 10秒

脱臭

温度/仕上がり

5葉菜6根菜

ゆで野芽


7さしみ8解凍


9 冷蔵 10冷凍

意意もの

ごはん

付属品は目的 に合ったもの を使う。 (24ページ参照)







食品を入れる

ヘルシー キーを 押す

(例) 揚げもの に合わせる

■表示窓のメニュー を揚げものに合 わせる。

■スタートのラン プが点滅します。



キーを押すごとに揚げもの➡焼きもの➡炒めもの➡揚げものとセットできます。

スタートキーを 押す



途中で 変わる



庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。

■重量センサーが働 きます。汁受け用 に陶磁器や耐熱性 の皿などは使わな いでください。








終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終り食品のカロ リーが表示されます。



●丸皿にのせたまま取り 出します。



グラタ

正しい使い Ď١

<u>ヘルシー</u>キーを押すごとに揚げもの➡焼きもの➡炒めもの➡揚げものとセットできます。

揚げもの 焼きもの

揚げもの 焼きもの の分量は

付属の焼網、 丸皿、回転台 を使う。

½量~表示の分量です。 (この分量以外のオート調理はできません。)

パン粉は煎ったものを使う

作りかたは58ページ参照してください。

煎りパン粉は

衣にする煎りパン粉は多めに作り、冷凍しておくと便利

オリーブオイルの代わりにサラダ油を 使ってもよいでしょう。

パン粉を煎らないで使う場合は

そのままのパン粉をつけ、オリーブオイル(大さじ1)を まんべんなくふりかけてから加熱します。ソフトな焼き色 に仕上がります。

カロリー表示について

揚げもの焼きものはこの料理集の標準量で作った場合の 目安のカロリーです。

炒めもの炒めものの分量は



付属の丸皿、 回転台を使

½量~表示の分量です。 (この分量以外のオート調理はできません。)

炒めもの の使用容器は

陶磁器や耐熱容器で各メニューに合った大きさ、形状の容器を使います。(62~63ページ)

炒めもの のラップは

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

カロリー表示について

炒めもの は約500gの皿を使用し、この料理集の標準量で作った場合の目安のカロリーです。

∧ 注意

炒めもののときは少量の食品を加熱しない。

少量 標準量の ½量以下 で加熱すると食品がこげたりすることがあります。

お菓子 グラタン キーを押すごとにケーキ ➡クッキー ➡ グラタン➡ケーキとセットできます。

ケーキ

ケーキのコツは



50ページを参照します。

付属の丸皿、 回転台を使う。

クッキー グラタン

クッキー のコツは

49ページを参照します。 グラタン のコツは



47ページを参照します。

転台を使う。

ヘルシ	/一メニューと記載ページ
揚げもの	ヒレカツ(58) ライスコロッケ(58) えびのガーリックフライ(58) 鶏のから揚げ(59) きすのヘルシー天ぷら(59) さわらのごま揚げ(59)
焼きもの	チキンのハーブ焼き(56) 鶏手羽先のつけ焼き(56) 豚肉の野菜ロール(56) 焼きいも(56) 豚ヒレ肉のチーズ巻き(57) 網焼きいなり(57) ピーマンの肉づめ(57)
炒めもの	八宝菜 62) 牛肉とピーマンの細切り炒め(62) 豚肉とキャベツの辛みそ炒め(62) 鶏肉ときのこの中華炒め(63) 焼きそば(63)

お菓子グラタンキーでこんな料理ができます。

お菓子グラタン メニューと記載ページ

ケーキ

クッキー

グラタン

デコレーションケーキ(50)

チーズケーキ(51)

シフォンケーキ(51)

型抜きクッキー(49)

絞り出しクッキー(49) チーズクッキー(49)

マカロニグラタン(47)

冷凍グラタン(47)

ヘルシーキーでこんな料理ができます。

オートメニューと表示

7		, LV.
オートメニュー	表示窓の表示	使用する付属品
1 煮 も の	レンジ フート 独 中 中 中 中 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	
2 ごはん	オート 強・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(丸皿)回転台
3 牛 乳	フート 20 mm	
4あたため2段	オート 選手 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗	(焼網 丸皿 回転台
ゆで野菜 5葉菜	カート 強・中・語	
ゆで野菜 6 根 菜	レンジ オート 強・ ・ to 新	
生 解 凍 7 さ し み	オート 強 強 ・ 申	(丸皿) 回転台)
生 解 凍 8 解 凍	フート 強 中 報	
パリッ庫網焼き 8 冷 蔵	グリルレンジ フェート 強 ・ 中 音	
パリッ庫網焼き 10 冷 凍	グリルレンジ オート 強 ・ 中 務	焼網 丸皿 回転台
11トースト	オート トースタ 強 ・ 中 ・ 朝	(回転台)

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドに記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器 が違うと上手に仕上がらないことが あります。ククレットガイドを参 照してください。



食品の重さに適した容器で

食品の重さに比べ重すぎる容器でオート調理する と加熱しすぎになり、食品がこげたり、燃えたり することがあります。また容器が軽すぎると加熱 不足になります。食品の分量にあった大きさの容 器をご使用ください。

オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある 料理以外は、オート調理で上手に 仕上がらないことがあります。 手動調理で加熱時間を設定して様 子を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあり ます。



オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示に表示している分量です。 食品と容器を合わせた100g以下の分量はオート 調理できません。手動調理で加熱時間を設定して 様子を見ながら加熱してください。 (26ページ参照)

追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱する と、加熱しすぎになります。 手動調理で加熱時間を設定 し、様子を見ながら加熱し てください。



あたため キーは、ドア を閉めてから5分以内 に押す

空焼きを防止するため、5分 を越えるとスタートしません。 ドアを開閉して、キーを押し てください。



レンジ(加熱時間設定)の使いかた

正しい使いかた

レンジ キーを押すとレンジ出力を強火 から弱火まで4段階に調節できます。

200W 700W



付属の丸皿、 回転台を使う。

レンジ (加熱時間設定)の使いかた





10分 1分 10秒

温度/仕上がり 脱臭

食品を入れる



(酒130mlの場合)



レンジーキーを 1度押す

■キーを押すごとに出 力は

700W **⇒** 500W **⇒** 200W ➡ 100Wの順 に調節できます。



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる

■スタートのランプ が点滅します。



スタートキーを

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。



表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たりレンジ 700W の加熱時間の目安

24H C							
	食品の種類				生からの調理	あたため	
野	菜	類	葉・	果熟	某類	1分~1分30秒	50秒~1分
王」	*	夶	根	菜	類	1分30秒~1分50秒	50秒~1分
魚	介	類				1分30秒~1分50秒	50秒~1分
肉		類				1分50秒~2分20秒	1分~1分20秒
ご	飯	類					30秒~50秒
め	め ん 類			50秒~1分			
汁ŧ	5の (みそ氵	+・ス	ーブ	など)		1分10秒~1分30秒
飲み	飲みもの(酒・牛乳など)			(تع		30秒~50秒	
パン・まんじゅう					20秒~40秒		
ケー	ケーキ				50秒~1分		

(標準温度20℃のとき)

●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。

- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。



ごはんを炊くときに使う加熱方法です。レンジ 700W でひと煮立ちさせ、 レンジ 200W または レンジ 100W でゆっくりじっくり加熱します。



付属の丸皿、 回転台を使う。



(とりけし)

レンジ オープン グリル

10分 1分 10秒

温度/仕上がり 脱臭

22


9 冷蔵 10冷凍







(ご飯の場合)



1. レンジ キーを 1度押し レンジ 700W を選ぶ

※ レンジ 500W レンジ 200W または レンジ 100W にセッ トしたときは、2のレンジ キーは受けつけません。



2. タイマーセットキー を押し時間を合わせ



レンジ 200W または レンジ 100W に セットする



1. レンジ キーを押し、 レンジ 200W または レンジ 100W に合わせる

2. タイマーセットキー を押し時間を合わせ

■スタートのランプ が点滅します。



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始 まります。







終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



(仕上がり設定温度)

の使い

か

正しい使いかた



レンジ (仕上がり設定温度)の使いかた 🕻



付属の丸皿、 回転台を使う

赤外線センサー お 菓 子 グラタン ■ 煮もの あたため 2段 5葉菜6根菜 * ゆで野菜 7さしみ8解凍 (とりけし) 9 冷蔵 10冷凍 レンジ オープン グリル (発酵) パリッ国網焼き 10分 1分 10秒 温度/仕上がり 脱臭

レンジ 700W

をセットする

1度押しレンジ 700W

食品を入れる

1. レンジ キーを

を選ぶ




※ レンジ 500W レンジ 200W

または レンジ 100W にセッ トしたときは、2の温度 調節キーは受けつけませ ho




温度調節キーを押し 仕上がり温度を設定 する

■標準設定温度は75℃ に設定されています。 5℃間隔で一10℃から 95℃まで設定できます。



■スタートのランプ が点滅します。





押す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。

ります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

スタートキーを

●加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブン、トースターの使用後は、加熱室が熱くなっています。 加熱室が熱いと「【06」を表示して加熱できません。また「【06」を表示しない場 合でも、調理終了後に丸皿が熱いと赤外線センサーが食品の温度を正確にはかれな いことがあるので加熱不足になることがあります。ドアを開いて充分冷まして使う か、 Vンジ 700W (加熱時間設定) で加熱してください。 (26ページ参照)


●食品の仕上がり温度は、食品の形状や材質によって仕上がり設定温度と異な ることがあります。

追加加熱をするときは レンジ700W (加熱時間設定)で様子をみながら加熱し ます。(26ページ参照)

●正しくお使いいただくためにあたための上手な使いかた(11ページ)とオー ト調理のお願い(25ページ)を参照します。

仕上がり設定温度と食品の目安

●ごはんや牛乳などのように専用オートキーがあるものは 2ごはん 3牛乳 キーを使います。仕上がり設定温度で 加熱するときは、この表の設定温度を目安にしてください。



- ●ラップやふたをしないで加熱します。カレーやシチューは飛び散る恐れがあるので必ずラップをします。
- ●特に熱く仕上げたいときには、仕上がり設定温度を90℃以上に設定してください。
- ●調理済み冷凍食品の解凍あたためはできません。あたため 1煮もの 2ではん キーを使い分けるか、 レンジ 700W (加熱時間設定) で加熱してください。(26ページ参照)
- ●チョコレートの溶かしは Vンジ200W (加熱時間設定)で加熱します。(40ページ参照)
- ●分量は食品の重量を示してます。(容器は含みません)
- ●使用する容器は、食品を入れたとき八分目位になる大きさが目安です。

オーブン

正しい使いかた



上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、 40° (発酵)・ $100\sim210^{\circ}$ (10°) 間隔)・ 250° こまでセットできます。

(予熱なし)、40℃ (発酵)の使いかた


付属の角皿、 または丸皿と 回転台を使う。



食品を入れる



(バターロールの場合)



(予熱なし)にする



温度調節キーで 温度を合わせる

- ■加熱室が熱い場合の 最高設定温度は210℃ です。
- ■数秒後に時間合わ せ表示になります。 温度表示中でも時 間合わせできます。



■ 数秒後に変わる



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる ■スタートのランプ が点滅します。



スタートキーを 押す

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

庫内灯が点灯し、回転 台が回転して加熱が始 まります。



加熱途中で残り時間が 変わることがあります。



表示が"終了"にな り、加熱が終ります。



250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

オーブン (予熱あり)の使いかた






付属の丸皿、 または角皿と 回転台を使う。



回転台だけにします。



オーブンキーを 2度押し オーブン (予熱あり)にする

オーブン (発酵)



温度/仕上がり \vee $| \wedge$

温度調節キーで 温度を合わせる

- ■加熱室が熱い場合の 最高設定温度は210 ℃です。
- ■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。
- ※予熱時間は自動的に 決まります。



■ 数秒後に変わる



10分 1分 10秒

タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

※時間は調理時間です。

■スタートのランプ が点滅します。

庫内灯が点灯し、回転

台が回転して予熱が始



オープン 予熱

スタート キーを押す

予熱が終る

予熱終了音が鳴り

予熱が終ったら

すぐに食品を入れる

あたためスタート

まります。

■加熱室の温度を100 ℃から表示します。



■セットした温度にな るか、20分経過する と予熱が終ります。



■予熱が終ってそのま まにしておくと、2 分間予熱を継続した 後、セットした時間



(ロールケーキの場合)

あたため スタート スタート

庫内灯が点灯し、回転 台が回転して加熱が始 まります。

を加熱します。



その後は自動的に210℃にな ります。

250℃の運転時間は

追加加熱などで

予熱が不要なとき

予熱中、加熱中に

温度を変えるとき

れます。

に戻ります。

約5分です

(予熱なし)の使いかた(30ペ

温度調節キー やけが を押す

と、セットした温度が表示さ

再度、温度調節キー

加熱中は、数秒後に時間表示

※加熱時間は変えられません。

押して温度を変えます。

ージ)の方法で行います。

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

キーを押す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。

U 終了

発酵のときは

戻ります。

■温度調節キー でを押して 40

※オーブン(予熱あり)のときは 40

オーブンキーをもう一度押します。

(発酵) にセットできません。

加熱中に温度を変えるとき

※加熱時間は変えられません。

■温度調節キー でげ を押すと、

セットした温度が表示されます。

再度、温度調節キーを押して温度

を変えます。数秒後に時間表示に

(発酵) に合わせます。

本 体

付属品のお手入

1

ĺΞ

お

いが気になるとき

手動調理グリル

食品の上から加熱しますので、表面にこげめがつき香ばしさがプラスされます。 魚の塩焼きなど、こげめが欲しい料理に使います。


グリルの使いかた



付属の焼網、 丸皿、回転台 を使う。







(鮭の塩焼きの場合)

グリル キーを



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる

■スタートのランプ が点滅します。



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。

■途中で報知音が鳴り、 「裏返す」が点滅した ら、食品を裏返し、再 度スタートキーを押 して加熱します。

●裏返しを行わないと、 残り時間を続けて加 熱します。



→途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。

●丸皿にのせたまま取り 出します。




本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにさまめにが ポイントです。

加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり ます。



やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤を つけた布でふきとり、その後必ず、か たく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふ きとります。

丸皿・角皿・焼網・回転台

カバー

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を充分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄め た漂白剤に一晩つけ、充分水洗いしてく ださい。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた

汚れがとりにくくなり、火花(スパー

ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな

<u></u> 注意

丸皿、角皿、焼網、回転台は金属た わしや鋭利なものでこすらない。 丸皿は傷がつき、割れやすくなりま す。角皿、焼網、回転台はさびるこ とがあります。



キャビネットやドア、操作パネルに 水をかけない。

(さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)



●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、 汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。

ままにしない。

ります。

●加熱室(前面・加熱室内壁)には抗菌 脱臭ブラックコート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。



★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

においが気になるとき

魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。

脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 9ページを参照してください。



ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因) 「脱臭」の加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビ



故障かな・・・・・と思ったら

次のことをお調べください

加熱しない

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に[0]が表示されていますか。[0]が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。[0]表示します。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは 正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理のできぐあいが悪い場合、 重量センサーの調節をしてください。(8ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿や角皿をさましてからご使用ください。こげすぎることがあります。

レンジのとき 火花(スパーク)<u>が出る</u>

料理のできぐあいが悪い

- ●角皿を誤って使用していませんか。
- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙がでた
- ・ 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(9ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- → マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
- あたため キー押してもスタートしない
- → ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして**あたため** キーを押してください。(11ページ参照)
- ■加熱中「ジージー」と音がする
- → インバーターの作動音です。
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- → スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- → 調理終了後にドアを閉めてから5分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
- ■250℃に設定できないことがある
- ▲ 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理とオーブン(予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■キーを押しても受け付けない
- → 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示窓に「○」表示させてからご使用ください。(10ページ参照)

- ■終了音の音が切り替わった
- → ドアを開閉して表示窓に「O」を表示させてから、仕上がり調節キー ✓ を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。(10ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある
- → この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- → オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
- ■調理が終了してもファンの風切り音が する
- とりけしキーを押した時や調理終了後3分間赤外線センサーを冷却するためファンが回転します。 ※この間、○点調節やメロディ音の切替はできません。

表示窓にこんな表示が出たとき

表 示 例	原因および調べるところ	処 置
£ 00	●重量センサーのO点調節の方法が間違っています。	回転台に丸皿だけをのせてドアを閉めて、とりけし キーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節 が完了します。(8ページ参照)
	●重量センサーの調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。
[[[]]	●回転台と丸皿がセットされていません。	回転台と丸皿をセットして加熱します。
[03	● 生解凍 の食品の分量が多すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 (21ページ参照)
[05	●加熱室が熱いため、赤外線センサーが食品の 温度をはかれないので加熱できません。	ドアを開けて充分に冷却します。(15分~30分)
	● 少量の食品を手動調理(<u> レンジ 700W </u>) で10 分以上加熱しました。	手動調理(<u>レンジ700W</u>)の食品100g当たり加熱時間を目安にします。(26ページ参照)
H21、H41、H54、H55、H56 H61、H62、H81、H82	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。	

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。
- (部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(36ページ)の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは出張修理

34・35ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、で使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品		名	日立オーブンレンジ
形		名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日		げ日	年 月 日
故障の状況		状 況	(できるだけ具体的に)
ご	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お	名	前	
電	話番	号	
訪問ご希望日		望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。	

使用の後に

表示窓にこんな表示が出たとき/保証とア

フ

夕

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 000120-3121-68 FAX 000120-3121-87 商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 000120-3121-11 FAX 000120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-01C-

もくじ料理編

●印はオート調理です

加熱時間一覧表	
	● デコレーションケーキ (スポンジケーキ) 50● チーズケーキ 51
レンジの便利な使いかた	● シフォンケーキ ····································
湯せん(とかしバター/とかしチョコレート)・・・・・・・・・・・40	ロールケーキ
乾燥 (塩/砂糖/カルシウムふりかけ) 40	パウンドケーキ (チョコバナナケーキ) 52
お酒のあたため40	マドレーヌ52
インスタント食品	シュークリーム 53
ラースク・メートル/ カレー・丼ものの呉/ と歌もの	カスタードクリーム 53
スナック	バターロール (ロールパン)
▶ースト(市販のロールパン/菓子パン)・・・・・・・・・41	レーズンパン
ベーコンエッグ (巣ごもり卵) ························· 41	イギリスパン
ピザ (冷凍ピザ/冷蔵ピザ) ········ 41	1+92/12
野菜	ヘルシー メニュー
● 花野菜のサラダ ······· 42	焼きもの
● きのこのサラダ	● チキンのハーブ焼き
かぼちゃのホイル焼き 43	● 鶏手羽先のつけ焼き
さといもの含め煮43	● 豚肉の野菜ロール
筑前煮43	● 焼きいも 56
	● 豚ヒレ肉のチーズ焼き 57
肉	● 網焼きいなり 57
焼き豚························44	● ピーマンの肉づめ ······ 57
ハンバーグ (ビーフハンバーグ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● フライ、ナゲット ····································	揚げもの
47	● ヒレカツ (チキンカツ/白身魚のフライ)······ 58
魚介	煎りパン粉の作りかた 58
あさりのワイン蒸し 45	● ライスコロッケ
魚の照り焼き (ぶり/まぐろ/さわら) 45	● えびのガーリックフライ······ 58
鮭の塩焼き (塩鮭)	鶏のから揚げ
● いかの三種盛り (真砂/うに/木の芽あえ)45	きすのヘルシー天ぷら 59
	(えび/いか/あなご/れんこん/かぼちゃ/さつまいも)・・59
N/	● さわらのでま揚げ (たら/まぐろ) 59
米・卵	
ご飯······· 46	パリッ庫網焼き
赤飯 (おこわ)····································	
茶わん蒸し 46	● チルド食品 ····································
	がりあたため/ハンバーグ/チキンステーキ/うなぎのかば焼き
グラタン	● 調理済み冷凍食品
▼カロニグラタン47	冷凍ハンバーグ/冷凍焼きおにぎり/冷凍たこ焼き/
ホワイトソース47	冷凍春巻き/冷凍餃子
● 冷凍グラタン 47	
±1±=7 1,0°5 5	ヘルシー メニュー
お菓子・パン	
チーズチップス・・・・・・・・・・・・・・・・・・48	炒めもの
べっこうあめ	- 八宝菜
大福もち48	牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)・・62
プリン ········ 48 ■ 型抜きクッキー ······· 49	豚肉とキャベツの辛みそ炒め(ホイコーロウ) ······· 62鶏肉とキャスの中菜炒め
■ 空扱きクッキー	鶏肉ときのこの中華炒め
秋り出しフッキー	▼ を で